

Matting Taktila Ledstråk Aluminium - Installationsanvisning



Aluminiumprofil - 38 mm och 63 mm

Aluminiumprofiler placeras förslagsvis 2-3 st i bredd med ett avstånd om 55 mm.

Borrning: Profilerna levereras utan hål. Använd rostfri skruv med självförsänkande huvud och ett avstånd om 20 cm. Phillips skruvar eller Torx (stjärna) längd ca 25 mm.

Limning: Använd Sentinel Limkitt enligt förpackningens anvisningar. Torka noga av fästytan med rengöringsmedel (t ex aceton) och låt rengöringsmedlet avdunsta innan applicering av lim/profiler.

- Använd t ex slipduk för avfasning av avslutande ändar.

Självhäftande inlägg

Fäster på de flesta släta ytor. Ytan måste vara slät, torr och ren.

- Temperaturen på profilen/ytan och miljön måste vara mellan 12-30°C.
- Torka med rengöringsmedel (aceton). Låt rengöringsmedlet avdunsta.
- Skär/kapa inlägget med en kniv eller sax.
- Ta bort skyddspapperet.
- Lägg inlägget på ytan. Gnid väl med handen eller med en roller, var särskilt noga med kanterna. När in-



Inlägget finns även med granulat som även ger ett halkskydd.

lägget används som trappnos, applicera den på den plana delen av kantsteget, låt den aldrig "gå över kanten".

Rengöring

- Inlägget kan rengöras med en borste och vanligt tvättmedel. Skölj med rent vatten.
- Förvara inlägget i en lufttät behållare, ej i direkt sol-ljus, temperatur på 10-40°C.