

Matting Taktila Ledstråk Rostfritt stål / Mässing - Installationsanvisning limning



1. Installationen förbereds med framtagning av mallar, för att få en exakt placering och raka linjer. Innan installationen påbörjas ska rengöring av fästytorna göras, både av underlaget och element/nitar. Torka noga med rengöringsmedel (t ex aceton) och låt medlet avdunsta. Därefter görs utmärkning av stråkets placering, använd laserpass eller snörslå.

2. En mall (1) kan användas för att passa in stråken i raka linjer. Vi kan tillhandahålla ett underlag för framtagning av mallar.

Ytorna ska vara helt torra och rena innan man börjar limma stråken. Applicera lim och placera elementen/nitarna på plats. Spärra av området runt stråken så att limmet kan härda utan åverkan.

Den injekteringsmassa som rekommenderas är Sentinel Limkitt. Injekteringsmassan expanderar ej.

Efter 12-24 timmars härdning kan avspärrningar tas bort, alla stråk och nitar kontrolleras för att säkerställa att de är väl förankrade och i gott skick.



Mallar för placering av element och nitar underlättar och säkerställer installationen.