

# Matting Taktila Ledstråk Rostfritt stål / Mässing - Installationsanvisning limning



**1.** Installationen förbereds med framtagning av mallar, för att få en exakt placering och raka linjer. Innan installationen påbörjas ska rengöring av fästytorna göras, både av underlaget och element/nitar. Torka noga med rengöringsmedel (t ex aceton) och låt medlet avdunsta. Därefter görs utmärkning av stråkets placering, använd laserpass eller snörslå.

**2.** En mall (1) kan användas för att passa in stråken i raka linjer. Vi kan tillhandahålla ett underlag för framtagning av mallar.

Beroende på underlaget så kan olika lim/injektionsmassor rekommenderas. Använd en injektionsmassa som inte expanderar.

Ytorna ska vara helt torra och rena innan man börjar limma stråken. Applicera lim och placera elementen/nitarna på plats. Spärra av området runt stråken så att limmet kan härda utan åverkan.

Efter 12-24 timmars härdning kan avspärrningar tas bort, alla stråk och nitar kontrolleras för att säkerställa att de är väl förankrade och i gott skick.



**Mallar för placering av element och nitar underlättar och säkerställer installationen.**